

### Allgemeine Hinweise

Fahrzeuge	Zum Einsatz kommen Fremdspeditionen mit verschiedenen LKW-Typen
Ausrüstung	Zurrgurte, mindestens 10 m lang, LC 2.500 daN mit Zugratsche, Spannkraft STF 500 daN
Ladungssicherung	Durch Niederzurrungen und/oder Direktzurren und/oder Anstellen an die Stirnwand. Die Ladung ist beginnend an die Stirnwand angestellt und hat Formschluss oder ist dicht aneinander. Die Zurrgurte sind straff anzuziehen. Die Ladefläche ist besenrein.
Fahrerpflichten	Vor der Abfahrt Zurrspannung an den einzelnen Ratschen kontrollieren und bei Bedarf nach spannen. Unterwegs-Kontrollen durchführen; Spannung und Sitz der Zurrgurte überprüfen. Bei Bedarf straffen, nachspannen und richten.

### Ladungssicherung Rohrpakete

 1



 2



- Die Rohrpakete sind durch Niederzurren zu sichern. Die erste Tonne Ladungsmasse muss mit 2 Zurrgurten und jede weitere Tonne Ladungsmasse mit mindestens einem weiteren Zurrgurt gesichert werden.
- Bei Ladehöhen über 1,80 m ist ca. mittig in Ladungshöhe und wechselseitig nieder gezurt (Bild 1 & 2).
- Über die Gesamtladung ist wechselseitig mit weiteren Zurrgurten nieder gezurt. (Bild 1 & 2)

### Ladungssicherung Ringbunde

 3



- Die einzelnen Ringbunde / Pakete Ringbunde sind durch Umreifungen als sichere Einheit fixiert. (Bild 3)
- Die Ringbunde sind durch Direktzurren zuerst Richtung Stirnwand straff gespannt und dann nach hinten. (Bild 3)

weiter auf Seite 2 

## Ladungssicherung Mischladungen

4



- Ringbunde werden mit Niederzurren und Direktzurren gesichert. (Bild 4 & 6)
- Einzel querstehende Ringbunde werden durch Klemmbretter gegen Kippen gesichert. (Bild 4)

5



- Paletten oder Lagen Stangenware werden mit mindestens zwei Zurrgurten und je angefangene Tonne mit einem weiteren Zurrgurt gesichert. (Bild 5 & 7)

6



- Halbseitig geladene Paletten und Lagen werden durch Umschlingen gesichert. (Bild 5 & 7)

- Ringbunde werden mit Niederzurren und Direktzurren Richtung Stirnwand zuerst gesichert. (Bild 6)

7



- Palettierte Ringbunde werden durch Niederzurren mit mindestens einen Zurrgurt je Einheit oder Palette gesichert. (Bild 7)

More languages / Ostatní jazyky / Języki

Find more languages for this  
handout online:

<https://drivers.gerodur.de>

